

AMPOLLAMIENTO

Burbujas que resultan de la pérdida de adherencia y el levantamiento de la película de pintura aplicada sobre la superficie.

Causas:

- Pintar sobre una superficie que está muy caliente debido a la incidencia directa del sol.
- Aplicación de una base aceite o alquídica sobre una superficie mojada o húmeda
- Vapor de agua escapando por los muros exteriores (menos probable con la aplicación de pintura látex que base aceite o alquídica)
- Exposición de la pintura látex al rocío, alta humedad o lluvia antes de que la película esté seca, especialmente si no se realizó una adecuada preparación de la superficie.

Posibles soluciones:

- Es posible reparar el craquelado removiendo la película desprendida o escamada por medio de espátulas, cepillo de acero, lijado y posteriormente sellando las superficies que queden expuestas y luego repintando.
- Si el craquelado atraviesa la película y llega hasta el sustrato, remueva toda la pintura con espátula, lija o pistola de calor, selle la superficie y aplique una pintura látex formulada para exterior y de buena calidad.

La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares SUR QUIMICA s.a se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente.

